

Rückschlagventil SR2720/SR2850

Anwendung: Die Lenkungen SR2720/SR2850 werden angeliefert ohne eingebaute Rückschlagventil am Hochdruckanschluss (Siehe Bildausschnitt). Dieses Ventil muss aus der alten Lenkung entfernt werden, gereinigt und wiederverwendet werden. Nach der Reinigung bitte in die gelieferte Lenkung einbauen.



Unterschied zwischen SR2720 und SR2850 (= späteren Modellen) ist die Form der Lenkspindel. Das Rückschlagventil ist die gleiche und muss wieder verwendet werden, wenn es nicht bereits vormontiert ist.

Beim entfernen des Ventils, bitte sicher stellen das die Dichtung nicht beschädigt wird oder beschädigt ist.