



HELPDESK

+32 56 43 93 05  +32 488 98 42 27

TECHSUPPORT@ERABENELUX.BE

Montageanleitung Elektrische Lenksäule

Alle unsere Bauteile dürfen nur von Fachpersonal eingebaut werden.

Das Diagnosegerät ans Fahrzeug anschließen und mögliche Fehlercodes überprüfen. Die Fehlercodes speichern oder aufzeichnen. Vergewissern Sie sich, dass die Fehlerursache nicht bei der Verkabelung oder in den Sicherungen liegt, bevor die Lenksäule ausgetauscht wird. **Den Zustand der Batterie und die Funktion der Lichtmaschine überprüfen.** Spannungsabfälle können zu einer schlecht funktionierenden Lenksäule und sogar zum Totalausfall führen. Die Fehlercodes löschen und die Batterie abklemmen.

1. Ausbau:

Die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz beachten.

1. Die Steckverbinder von der Lenksäule abziehen.
2. Die Lenksäule herausnehmen.
3. **Das alte mit dem neuen Teil vergleichen, bevor mit dem Einbau begonnen wird. Überprüfen, ob die Teile völlig gleich sind. Im Zweifelsfall bitte unseren Helpdesk kontaktieren.**

Das alte Teil nicht zurückschicken, solange die Reparatur nicht völlig abgeschlossen ist! Dadurch können Sie, falls nötig, die Software des ausgebauten Bauteils zurückgewinnen.

2. Einbau:

1. Die Lenksäule gemäß den Anweisungen des Herstellers einbauen. Auf das Drehmoment aller Schrauben achten! **Dafür sorgen, dass die Lenksäule nicht gedreht wird, bevor diese völlig eingebaut ist!**
2. Die Steckverbinder an der Lenksäule anbauen und die Batterie wieder anschließen.
3. Eine Achsvermessung ausführen und bei Bedarf korrigieren.
4. Die noch vorhandenen Fehlercodes nach der Ausführung der notwendigen Grundeinstellungen löschen. **Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Software zu überschreiben! Unser Helpdesk kann Ihnen beim Anlernen der Lenksäule helfen, wenn Sie Fragen haben. Die Garantie erlischt, wenn wir feststellen, dass die Software ohne unsere Zustimmung verändert wurde.**
5. Eine ausführliche Probefahrt durchführen und danach mit dem Diagnosegerät überprüfen, ob keine Fehlercodes mehr gespeichert sind.

3. Rückerstattung des Pfandwertes:

Der Pfandwert wird nur gutgeschrieben, wenn ein identisches Teil in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Jeder Artikel muss uns unbeschädigt und komplett zugesandt werden.

Es werden keine Gutschriften für Artikel mit folgenden Mängeln ausgegeben:

1. Äußere Beschädigung der Lenksäule.
2. Beschädigte Befestigungspunkte und/oder -bohrungen.
3. Beschädigte Steckverbinder.
4. Sichtbar beeinträchtigte oder oxidierte Komponenten.
5. Unvollständige/demontierte Bauteile.
6. Blockierter Drehteil.

