



HELPDESK

+32 56 43 93 05 +32 488 98 42 27

TECHSUPPORT@ERABENELUX.BE

Instructions d'installation des colonnes de direction électriques

Toutes nos pièces ne peuvent être montées que par des professionnels.

Connectez l'appareil de diagnostic sur la voiture et vérifiez les éventuels codes d'erreur. Enregistrez ou notez les codes d'erreur. Avant de remplacer la colonne de direction, assurez-vous que la panne ne soit pas due au câblage ou aux fusibles. **Vérifiez l'état de la batterie et le fonctionnement de l'alternateur.** Les chutes de tension peuvent entraîner un dysfonctionnement de la colonne de direction et même une panne complète. Effacez les codes d'erreur et déconnectez la batterie.

1. Démontage :

Respectez les règles générales d'ordre et de propreté sur le lieu de travail.

1. Débranchez les connecteurs de la colonne de direction.
2. Déposez la colonne de direction.
3. **Comparez l'ancienne et la nouvelle pièce avant de commencer le montage. Vérifiez si les pièces correspondent parfaitement. En cas de doute, contactez notre service d'assistance.**

Ne renvoyez pas l'ancienne pièce avant d'avoir terminé la réparation ! Cela vous permettra, si nécessaire, de récupérer le logiciel du composant déposé.

2. Montage :

1. Montez la colonne de direction conformément aux instructions du fabricant. Vérifiez bien le couple de serrage de tous les boulons ! **Veillez à ne pas faire tourner la colonne de direction avant son montage complet !**
2. Rebranchez les connecteurs sur la colonne de direction et reconnectez la batterie.
3. Contrôlez la géométrie et corrigez-la si nécessaire.
4. Après avoir effectué les réglages de base nécessaires, effacez les codes d'erreur encore présents.
5. Faites un essai routier approfondi puis vérifiez à l'aide de l'appareil de diagnostic l'absence de tout code d'erreur enregistré.

3. Retour vieille matière :

La consigne ne sera créditée que si l'article retourné est identique et dans son emballage d'origine. Chaque article doit nous être envoyé en bon état et complet.

Aucune note de crédit ne sera accordée pour les articles présentant les défauts suivants :

1. Dommages externes de la colonne de direction.
2. Points et/ou orifices de fixation endommagés.
3. Connecteurs endommagés.
4. Composants visiblement abîmés ou oxydés.
5. Pièces incomplètes/démontées.

